



12 V DC strømforsyning m/backup, SB-12

Spesifikasjoner:

Back up batteri: 12V/1,3Ah

Spenning ut: 10,5-13,5V DC / 1,6A sikring

Spenning inn: Adapter 230VAC/15VAC, 600 mA/1,6A sikring.

Strømtrekk: 400mA permanent, (kort tid maks 1A).

Temperaturområde: -10° til +40° C Ytre mål: 125x85x55mm

Installering:

Åpne plastboksen, og ta ut batteriet.

Installer boksen på et ønsket sted.

Tre inn tilførselskabel for adapter og svakstrømsledere.

Fest elektronikkortet til batteripolene

Fest inn og inn kablene til terminalene.

Plasser alt i plastikboksen.

Drift:

Når 15 VAC er tilkoplet blir batteriet ladet, og den grønne lysdioden lyser. Hvis inngående spenning mangler, lyser ikke den grønne lysdioden, og utgående spenning gis fra batteriet.

Mangler utgående 12 V DC, indikeres det av gul lysdiode.

Problemer:

Gul lysdiode er av:

- 1. Batteriet kan være utladet (har vært lenge uten nettspenning).
- 2. Sjekk sikringen om den har gått.



