

Dato rev.:	01.03.16
Gjelder:	Bytte til ny type powerpro kort
Symptom:	
Årsak:	Defekt original Powerpro. Nytt kort er av annen type.

Forklaring:

Det originale powerpro kortet (Neutron 0442) er erstattet av nytt kort (Neutron 9929).

Dette kortet er mindre og har andre tilkoblinger.

Kortet festes i den ene skrukoblingen.

Tilkoblinger:

P1 og P2: L og N

P3: Jord

P4 og P5: Til trafo.

Originalt Powerpro



Nytt Powerpro

