BRANNINSTRUKS

1. Brannalarmsirenene aktivert

- Lokaliser alarmstedet på sentralen. (Rød blinkende diode angir sone).
- Ta med brannslokkingsapparat og ev. lommelykt.
- Ikke avstill sirenene!
- Undersøk om det virkelig er brann.

2. Ved brann

- Forsøk å slukke med tilgjengelig slukkemateriell
- Varsle og evakuer eventuelt truet personell
- Ring brannvesen på tlf. nr: 110 Gi følgende opplysninger:
 - 1. Dette er fra
 - 2. Det er brann i
 - 3. Redegjør for omfang
- Forsøk å lukke dører og vinduer
- Møt brannvesenet
- Vri nøkkel i åpen posisjon, Trykk" Sirene av" når situasjonen er under kontroll
- Trykk:" TILBAKESTILL" på sentralen når all røyk er utluftet.

3. Ved falsk alarm

- Vri nøkkel i åpen posisjon, Trykk:" Sirene av" på sentralen
- Trykk:" TILBAKESTILL" på sentralen
- Noter hendelsen i" Hendelsesjournal"
- Undersøk området 2 ganger til i løpet av 1 time

4. Ved feil

- Panelet viser med gul lysdiode, hvor og ev. hvilken feil som har oppstått
- Vri nøkkel i åpen posisjon, Trykk" AVSTILLE SUMMER"
- Sørg for at feilen blir utbedret. Husk: noter hendelsen i" Hendelsesjournal"
- Trykk" TILBAKESTILL" når feilen er utbedret

Viktig! (Dersom alarm er utløst på aspirasjon så må også denne tilbakestilles, Trykk ``reset `` knappen under lokket før sentralen tilbakestilles.)

SONEOVERSIKT

Sone 1:	Sone 2:
Sone 3:	Sone 4:
Sone 5:	Sone 6:
Sone 7:	Sone 8:

BRANNVESEN – Tlf: 110