

Dato rev.:	21.04.2015/th
Gjelder:	Alpha 4/8/12
Symptom:	Bytte hovedkort, lyser feil på soner, blinker på lydgiverfeil og fast lys på generell feil.
Årsak:	Bryter på det nye kortet skal stå i «Off»

Forklaring:

Denne bryteren sier at om du bruker terminerte sløyfer og sirener mm, skal du sette den i posisjon «Off». Sentralen må frakoples all spenning, og så startes på nytt.

Løsning:

- 1. Sett inn en 3,9kOhm motstand over klemmene, også «input/Inngang.
- 2. Sjekk at bryter står i «Off» på hovedkortet
- 3. Kople fra all spenning (batteri og 230V).
- 4. Kople til når bryter er satt i «Off».