

Drengen as

Dato rev.:	29.07.15
Gjelder:	Aspirasjonssentral W2001, ny type med 4 soner
Symptom:	Sirene tasten start/stopp sirene virker ikke. Får ikke avstilt sirene
Årsak:	Knappen har forskjøvet seg litt i forhold til folien

Forklaring:

Det kan hende at knappen mot folien ikke går fritt. Dette er en av/på knapp.

Løsning:

1. Sjekk at knappen mot folien går fritt og treffer riktig
2. Juster eventuelt knappen slik at den treffer riktig.