

Dato rev.:	29.07.15
Gjelder:	Aspirasjonssentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor
Symptom:	Det lyser alarm på en sone flere soner samtidig
Årsak:	Detektorer ligger i alarm

Forklaring:

Den gamle typen er bygget opp slik at går det alarm på sone 1, kan **ikke** sone 2 gå i alarm og motsatt. Sone 3 er uavhengig av dette, og det betyr at om det er alarm på sone 1 eller sone 2 (rørgater), kan det gjerne være alarm på sone 3 samtidig.

Løsning:

Er det bare alarm på en sone, prøv å rengjør detektor iht beskrivelse:

- 1. Gammel type, til og med serienummer 16 (3 soner):
 - 1. Kople fra all spenning.
 - 2. Fjern dekkplate som ligger over hovedkort (Fjøs 3)
 - 3. Løsne kortet, og vipp det opp forsiktig
 - 4. Vri ut detektor av sokkel, (type Aritech, hvit og rund).
 - 5. Rengjør kammer:
 - 1. Vri toppen på detektor mot venstre og du kommer til kammeret (sort).
 - 2. Press der det er merket "push", og løft av toppen.
 - 3. Rengjør kammer (ikke beveg sensor/mottaker).
 - 4. Sett på kammer igjen.
 - 6. Sett inn detektor i sokkel og monter på dekkplate
 - 7. Start opp systemet.
 - 8. Har man fortsatt alarm, må man bytte ut detektor.
 - 9. Kryssbytt detektorer for å se om feil følger detektor, eller om det ligger på elektronikkortet.
 - 10. I tilfelle må man bytte hovedkort også.

Om det lyser på sone 1 og sone 2 samtidig er det indikasjon på at man må bytte hovedkort.