

Dato rev.:	13.01.16
Gjelder:	Aspirasjonssentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor
Symptom:	Ved røktest går sone IKKE i alarm
Årsak:	Detektorer er defekt og må byttes

## Forklaring:

Det hender at detektor blir defekt og ikke gir alarm. Den må da byttes

## Løsning:

Er det bare alarm på en sone, test også den andre sonen

- 1. Gammel type, til og med serienummer 16 (3 soner):
  - 1. Kople fra all spenning.
  - 2. Fjern dekkplate som ligger over hovedkort (Fjøs 3)
  - 3. Løsne kortet, og vipp det opp forsiktig
  - 4. Vri ut detektor av sokkel, (type Aritech, hvit og rund).
  - 5. Sett inn ny detektor i sokkel og monter på dekkplate
  - 6. Start opp systemet.
  - 7. Har man fortsatt ingen alarm, må man sjekke ut hovedkort.
  - 8. Kryssbytt eventuelt detektorer for å se om feil følger detektor, eller om det ligger på elektronikkortet.
  - 9. Sjekk om sentral går i alarm ved å kortslutte sløyfe 3 med en ledning. Da skal du få alarm.
  - 10. I tilfelle man aldri klarer å få alarm på noen soner, må man bytte hovedkort.

Om det lyser på sone 1 og sone 2 samtidig er det indikasjon på at man må bytte hovedkort.