

| Dato rev.: | 29.07.15 |
|------------|---|
| Gjelder: | Aspirasjonssentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor |
| Symptom: | Det lyser rødt på lader |
| Årsak: | Batteri eller lader er feil |

Forklaring:

Aspirasjonsdetektoren er bygget opp med at den driftes med batterilader som lader batteriet. Batteriet drifter igjen selve aspirasjonsdetektoren. Lader har 3 lys, grønt, gult og rødt. Grønt er normal drift.

Løsning:

Er det bare alarm på en sone, prøv å rengjør detektor iht beskrivelse:

- 1. *Gammel type*, til og med serienummer 16 (3 soner):
 - 1. Kople fra ladekrets
 - 1. Se om den driftes på batteriet, om det ikke skjer bytt batterier.
 - 2. Kople fra batteriet:
 - 1. Se om den driftes på ladekrets, om det ikke skjer bytt lader.