

| Dato rev.: | 21.10.15 |
|-----------------|--|
| Gjelder: | Kopling Powerprokort, Neutron 9929, Aspirasjon 2001_3, (OVP) |
| Symptom: | |
| Årsak: | Byttes når defekt |

Forklaring:

Dette kortet er et enkelt OVP på powersiden. Klemmene B1-B6 er bare termineringsklemmer og har ingen funksjon utover det. B1-B3 er strappet, og B4-B6 er strappet.

Koplinger:

B1: + Mascot (strømforsyning)

B2: Rød ned under deksel

B3: + Batteri

B4: - Mascot (strømforsyning).

B5: Sort ned under deksel

B6: - Batteri

P1: L1: Tilkopling 230 VAC P2: L2: Tilkopling 230 VAC

P3: Jording

P4: 230 VAC tilkopling stikk mascotP5: 230 VAC tilkopling stikk mascot

P6: Rød ned under deksel (230V) P7: Rød ned under deksel (230V)

(Forskjellen på dette kortet her og det nye powerpro til Asp 2001_4, er at det nye kortet ikke har klemmene B1-B6 og P6 og P7) montert.