

GASSDETEKTOR - GS133

Alarmerer ved brennbare gasser.

Natur gasser, Metan, Propan, Butan, Acetylen. GPL, Hydrogen m.m.



Spesifikasjoner:

Spenningstilførsel: 230 VAC

Strømforbruk: 100mA (150mA i alarm)

Deteksjonsprinsipp: varmetråder Lydstyrke: 94dB/0,3m Releutgang: maks. 250v/5A

(kan velges for 1. eller 2. nivå)

Alarmhukommelse: valgfritt Respons tid: valgfritt >10sek.

Sensitivitet:

Metan ISO-butan

1. Nivå 10% LEL (0,5% metan) 12,5% LEL (0,22% ISO-butan) 2. Nivå 20% LEL (1,0% metan) 25% LEL (0,45% ISO-butan)

Montering:

Monter detektoren på veggen. Kople til 230 volt spenning på klemmene merket 230VAC (se tegning).

For tyngere gasser (Propan, Butan etc.) Skal detektoren monteres nær gulvet, ca 30cm. (Dette er vanlig montering i hytter og campingvogner!)

For lette gasser (naturgasser) skal detektoren monteres nær taket.

Funksjon:

Etter tilkopling av 230 volt vil grønn lysdiode blinke I 60 sek. (oppvarmingstid). Når gasskonsentrasjonen når 1. nivå vil det lyde korte "bip" og gult lys vil komme på. Når gasskonsentrasjonen når 2. nivå vil det lyde lange "bip" og rødt lys vil komme på.

Om releet skal kople inn på 1. eller 2. Nivå velges med kortslutningspinner (se tegning):

REL åpen - releet legger inn på 1. nivå.

REL kortsluttet - releet legger inn på 2. Nivå.

Testing:

Testing av detektoren kan gjøres med en vanlig gasslighter. Slipp ut gass uten å tenne lighteren. Detektoren skal gå i alarm etter ca 15 sek.

Detektoren er kalibrert fra fabrikk, og skal ikke kalibreres etter montering.

Levetiden på sensoren er opptil 10 år.

Lys indikering:

<u> </u>		
Grønt lys	av	detektoren har ikke strømtilførsel
	blinkende	oppvarming
	på	klar (normal drift)
Gult lys	på	1. nivå gasskonsentrasjon
Rødt lys	på	2. Nivå gasskonsentrasjon

